

# Oracal 6510



## Untergrund

Der Untergrund sollte trocken, sauber, glatt, fett-, wachs- und silikonfrei sein.

## Verklebungstemperatur

Die Folie sollte bei mindestens +8°C verklebt werden.

Nach der Verklebung sollte die Temperatur für 24 h nicht unterschritten werden.

## Verklebung

Die Folie am Besten mit einem Gummirakel aufbringen.