

Oracal 851



Untergrund

Der Untergrund sollte trocken, sauber, glatt, fett-, wachs- und silikonfrei sein.

Verklebungstemperatur

Die Folie sollte bei mindestens $+8^{\circ}\text{C}$ verklebt werden.

Nach der Verklebung sollte die Temperatur für 24 h nicht unterschritten werden.

Verklebung

Die Folie am Besten mit einem Gummirakel aufbringen.